

## UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE WATERPIA APARATA ZA FILTRIRANJE VODE



Obavezno je pranje ruku pre bilo koje aktivnosti (korišćenje, čišćenje) vezane za Waterpia aparate za filtriranje vode.

### 1. Instaliranje aparata za filtriranje vode

Da bi se smanjio rizik od kontaminacije vode zbog neodgovarajućeg postavljanja, zabranjeno je postaviti aparat:


- na otvorenom prostoru ili izložen direktnoj sunčevoj svetlosti;
- na prašnjavom, neprovetrenom ili vlažnom mestu;
- pored cevi koje dovode do stvaranja kondenzacije ili na mestima na kojima može doći do skupljanja vode na podu;
- na udaljenosti manjoj od 20 cm od toplotnog izvora;
- na mestima gde može doći do zamrzavanja vode ili gde je temperatura veća od 25°C;
- na mestima gde ne postoje adekvatni higijenski uslovi.

Da bi se smanjila opasnost od nezgoda zbog neodgovarajućeg postavljanja, zabranjeno je postaviti aparat:

- na klizavoj, neravnoj ili površini sa nagibom;
- na putevima stalnog prolaženja ili na izlaznim putevima koji služe za evakuaciju u slučaju požara.

Dodatne napomene:

- Aparat treba da bude postavljen na rastojanju od najmanje 15 cm od zida.
  - Utičnica u koju uključujete aparat za filtriranje vode treba da bude napona 220V, sa uzemljenjem. Pri snabdevanju električnom energijom koristite isključivo kabl kojim je aparat opremljen.
  - Nemojte priključiti Waterpia aparat na izvor električne energije ako nije napunjen vodom.
  - Da bi se aparat uključio u struju, potrebno je da se prethodno napuni vodom.
  - Nemojte dizati aparat tako što ćete ga držati za slavinu.
  - Prilikom transporta, nagib aparata ne sme biti veći od 45°.
- Pre njegovog uključjenja u struju, potrebno je sačekati najmanje jedan sat nakon premeštanja.



### 2. Korišćenje aparata

Za hladnu vodu, pritisnite čašom taster ispod slavnice ka zidu aparata.

Za toplu vodu (pogledajte crtež), potrebno je da istovremeno pritisnete sigurnosno dugme za toplu vodu (broj 1 na slici) i taster ispod slavnice pritiskom čaše ka zidu aparata (broj 2 na slici).

Sve dok je taster pritisnut, iz slavnice će teći topla voda. Drugi način da zaustavite točenje tople vode je da u toku samog točenja, pritisnete jedanput sigurnosno dugme. Kada završite točenje vode, sigurnosno dugme se automatski vraća u prvobitno stanje. Proverite da li iz slavine teku i hladna i topla voda, tako što ćete prvo proveriti da li teče topla voda. Sa zadnje strane aparata se nalaze prekidači za hladnu i toplu vodu. Ukoliko su prekidači uključeni, imaćete na raspolaganju hladnu i toplu vodu, a ako su isključeni voda će biti sobne temperature. Aparat je spreman za upotrebu otprilike 30 minuta po uključanju u struju, kada hladna i topla voda postizu predviđenu temperaturu.

Waterpia aparat je namenjen za potrošnju vode iz vodovoda. Aparat je opremljen sistemom za filtriranje vode. Ukoliko dođe do gubitka vode iz aparata, zatvorite ventil dovoda vode i zatražite intervenciju servisnog odeljenja. Ako na period duži od jednog dana napuštate stan/prostor gde je aparat postavljen, treba zatvoriti slavinu za snabdevanje vodom sa glavnog izvorišta. Pre ponovnog napajanja aparata strujom, treba isprazniti rezervoare od nakupljene vode u periodu kada aparat nije bio korišćen.

### 3. Higijensko-sanitarna upozorenja

Radi smanjenja rizika od kontaminacije aparata, treba poštovati sledeća pravila:

- Pre bilo kakve radnje na aparatu (korišćenje, čišćenje), obavezno operite ruke.
- Trudite se da spoljašnost aparata održavate čistom i suvom. Spoljašnost aparata se čisti isključivo vlažnim maramicama za jednokratnu upotrebu, nikako prethodno upotrebljavanom krpom.
- Ne treba da dodirujete slavinu u području gde teče voda.
- Zabranjeno je da neautorizovano osoblje interveniše na aparatima i filterima za vodu.
- Ključent ima obavezu da stalno obučava korisnike u pogledu poštovanja ovih uputstava.

MOLIMO VAS DA POSTUPATE U SKLADU SA NAVEDENIM UPUTSTVOM, U SLUČAJU NJEGOVOG NEPOŠTOVANJA, NE SNOŠIMO ODGOVORNOST.

<p><b>La Fantana - Waterpia</b></p>		Boja za štampu:	
Pripremio: Igor Jeremijev	Maketa: samolepljive etikete	1. Black <input type="checkbox"/>	5. <input type="checkbox"/>
Datum: 13.12.2012.	Šifra:	2. <input type="checkbox"/>	6. <input type="checkbox"/>
Verzija: 1.0	Standard:	3. <input type="checkbox"/>	7. <input type="checkbox"/>
Izmena: 01	Dimenzija: 146x198mm	4. <input type="checkbox"/>	8. Lak <input type="checkbox"/>
Boja nije za štampu:		1. stancna <input type="checkbox"/>	